

## Desinfektionsreiniger DR

Disinfectant Cleaner DR

Produkt-Code: **1200**

### Beschreibung

Desinfektionsreiniger DR wirkt bakterizid, fungizid, algizid und hat eine große Breitenwirkung. Reinigt und desodoriert in einem Arbeitsgang. Das Wachstum von gram-positiven und gram-negativen Mikroorganismen wird wirkungsvoll verhindert. Bei vorschriftsmäßiger Anwendung werden die im Krankenhausbereich bekannten Bakterien und Hefen ( wie z.B. Pseudomonas aeruginosa Escheria coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, und Candida albicans) abgetötet. Desinfektionsreiniger DR erfüllt die Anforderungen des quantitativen europäischen Suspensionstestes für Desinfektionsmittel, d.h. bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird der vorhandene Keimgehalt wirkungsvoll reduziert und anschließend die Restkeime abgetötet.

### Anwendung

Allgemeine Raum- und Gerätedesinfektion in Lebensmittelbetrieben, Krankenhäusern, Molkereien, Fleischereien, Getränkeindustrie, in der Landwirtschaft, in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Bädern und Toiletten. Alle Reste von organischen Verunreinigungen wie z.B. Reste von Speisen, Milch und Fett müssen durch eine Vorreinigung gründlich entfernt werden. Dann mit klarem Wasser gründlich nachspülen und mit Desinfektionsreiniger DR nachreinigen.

☑ Eine verlängerte Einwirkzeit wirkt sich positiv auf die desinfizierende Wirkung aus.

☑ Schwer zugängliche Stellen an Geräten und in Rohrleitungen sollten über Nacht einweichen.

☑ Desinfektionsreinigerlösungen dürfen nicht mit anderen Reinigungsmitteln vermischt werden!

☑ Einwirkzeit benetzter Flächen gem. DVG:

Unbelasteter Bereich: 1,5 % 30 Min. / 1,0 % 60 Min.

Belasteter Bereich: 2,0 % 30 Min. / 2,5 % Min.

### Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:

< 5% nichtionische Tenside, kationische Tenside

### Angaben zur Ökologie:

Die eingesetzten Tenside sind zu mehr als 90% biologisch abbaubar (gem. OECD-Methode).

### Spezieller Hinweis:

Zur Reinigung und Entkeimung von Milchkannen und Melkmaschinen empfohlen

### Spezifikation

Zweck:	Desinfektionsreiniger (Konzentrat)
Produktfarbe	Leicht gelbliche, klare Flüssigkeit.
pH-Wert:	(Konz.) = ca. 13 pH-Wert (1 %) = 10

#### eox Deutschland

Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 3  
51643 Gummersbach

#### Kontakt:

Tel.: +49 (0) 2261 910 9125  
Fax: +49 (0) 2261 910 9111  
[info@eox-deutschland.de](mailto:info@eox-deutschland.de)

#### Internet:

[www.eox-deutschland.de](http://www.eox-deutschland.de)  
[www.eox.store](http://www.eox.store)

## Desinfektionsreiniger DR

Disinfectant Cleaner DR

*Produkt-Code: 1200*

**Gebindegröße:** 10 l Kanister, 60 Kanister / (EURO) Palette. Andere Gebinde Größen auf Anfrage

**Haltbarkeit:** 4 Jahre